

USER'S GUIDE

ENAMELED FONDUE POT



/ ENG

NOTE!

- Only use with liquid chafing fuel (denatured alcohol)
- Never mix liquid and gel chafing fuels.
- Never use the fondue pot in a microwave.
- Only use matches to light the fuel.
- Store in a safe place away from children.
- Always operate fondue pot on a flat and heat-resistant surface.
- Make sure to close burner vents halfway after lighting your fuel when operating the fondue pot.
- Never let the flame come up to the sides of the pot.
- Never leave ignited fondue pot unattended.
- The fondue pot gets very hot when operated, always let cool down before cleaning and storing.
- To extinguish the flame, cover the ignited fuel with the snuffer.
- Never refill the burner while burning or hot.
- Never use metal utensils in the pot
- Metal forks are only for dipping.

BEFORE USE

- Make sure to clean all parts that will come in contact with food using hot water and a mild detergent and try off using a towel.

PREPARING AND USING

- Place stand on a heat-resistant surface
- Fill the liquid fuel dish in the holder and place under the stand.
- Light the fuel using a match, place the control part on top and adjust to half open.
- Place the pot with your choice of fondue content.
- You may use: Broth, oil, chocolate, cheese or whatever you like to cook your food.
- When done extinguish the flame, cover the ignited fuel with the snuffer.

CLEANING AND STORING

- Make sure to let the fondue pot cool down completely before emptying any reaming content and cleaning it.
- Handwash pot, rim and forks using lukewarm water and a mild detergent. Dry off using a towel.

/ SE

OBS!

- Använd endast med rödsprit, Spisbränsle eller brännpasta i gel.
- Blanda aldrig flytande och gel-bränsle
- Använd aldrig fonduegrytan i mikrovågsugn.
- Använd endast tändstickor för att tända bränslet.
- Förvara på en säker plats utan räckhåll för barn.
- Använd alltid fonduegrytan på en plan och värmetåligh yta.
- Se till att stänga brännares ventil till hälften efter att du har tänt bränslet, när du använder fonduegrytan.
- Låt aldrig lågan nä upp till grytans sidor.
- Lämna aldrig en tänd fonduegryta utan tillsyn.
- Fonduegrytan blir mycket varm vid användning, låt den alltid svalna innan rengöring och förvaring.
- För att släcka lågan, täck lågan med locket.
- Fyll aldrig på brännares när den är tänd eller varm.
- Använd aldrig metallredskap i grytan.
- Metallgafflar är endast för att doppa råvarorna i grytan.

INNAN ANVÄNDNING

- Se till att rengöra alla delar som kommer i kontakt med mat med varmt vatten och ett milt diskmedel torka sedan med en handduk.

FÖRBEREDELSE OCH ANVÄNDNING

- Placera underdelen på en värmetåligh yta.
- Fyll bränslekärlet och ställ i hållaren, placera det under grytan.
- Tänd på spriten med en tändsticka, placera kontrollenheten ovanpå och justera till halvvägen.
- Placera grytan med ditt val av fondueinnehåll.
- Du kan använda: buljong, olja, choklad, ost eller vad du än vill använda för att tilläga din mat.
- När du är klar, släck lågan genom att täcka den med släckloket.

RENGÖRING OCH FÖRVARING

- Se till att låta fonduegrytan svalna helt innan du tömmer eventuellt kvarvarande innehåll och rengör den.
- Diska grytan, ringen och gafflarna för hand med ljummet vatten och ett milt diskmedel. Torka av med en handduk.

/ DK

BEMÆRK

- Brug kun med sprit, komfyrbændsel eller gel-brændepasta.
- Bland aldrig flydende og gel-brændsel.
- Brug aldri fonduegryden i mikrobølgeovn.
- Brug kun tændstikker til at tænde brændstoffet.
- Opbevar et sikkert sted uden for børns rækkevidde.
- Brug altid fonduegryden på en plan og varmebestandig overflade.
- Sørg for at lukke brænderens ventil halvveis efter at du har tændt brændstoffet, når du bruger fonduegryden.
- Lad aldrig flammen nå op til grydens sider.
- Efterlad aldrig en tændt fonduegryde uden opsyn.
- Fonduegryden bliver meget varm under bruk, lad den altid køle af før rengøring og opbevaring.
- For at slukke flammen, dæk flammen med låget til brænderen.
- Fyld aldrig brænderen, mens den er tændt eller varm.
- Brug aldrig metalredskaber i gryden.
- Metalgaffler er kun til at dyppe ingredienser i gryden med.

FØR BRUG

- Sørg for at rengøre alle dele, der kommer i kontakt med mad, med varmt vand og mildt opvaskemiddel, tør derefter af med en håndklæde.

FORBEREDELSE OG BRUG

- Placer understellet på en varmebestandig overflade.
- Fyld brændelskarret og placér det i holderen, placer det under gryden.
- Tænd spritten med en tændstik, placer kontrollenheden ovenpå og juster til halvhånd.
- Placer gryden med dit valg af fondueindhold.
- Du kan bruge: bouillon, olie, chokolade, ost eller hvad du vil for at tilberede din mad.
- Når du er færdig, sluk flammen ved at dække den med slukkelåget.

RENGØRING OG OPBEVARING

- Sørg for at lade fonduegryden køle helt af, før du tømmer eventuelt resterende indhold og rengør den.
- Vask gryden, kanten og gafferne i hånden med lunkent vand og mildt opvaskemiddel. Tør af med en håndklæde.

/ NO

MERK

- Bruk kun med rødsprit, brensel til komfyre eller gel-brennpasta.
- Bland aldri flytende og gel-brensel.
- Bruk aldri fonduegryten i mikrobølgeovn.
- Bruk kun fyrtikker for å tenne brenselet.
- Oppbevar på et sikkert sted utilgjengelig for barn.
- Bruk alltid fonduegryten på en jevn og varmebestandig overflate.
- Pass på å stenge brennerens ventil halveis etter at du har tent brenselet, når du bruker fonduegryten.
- La aldri flammen nå opp til sidene av gryten.
- Forlat aldri en tent fonduegryte uten tilsyn.
- Fonduegryten blir veldig varm under bruk, la den alltid kjøle seg ned før rengjøring og oppbevaring.
- For å slukke flammen, dekk flammen med lokket til brenneren.
- Fyll aldri på brenneren når den er tent eller varm.
- Bruk aldri metallredskaper i gryten.
- Metalgaffler er kun for å dyppe ingrediensene i gryten.

FØR BRUK

- Sørg for å rengjøre alle deler som kommer i kontakt med mat med varmt vann og mildt oppvaskmiddel, tør deretter med en håndduk.

FORBEREDELSE OG BRUK

- Plasser understellet på en varmebestandig overflate.
- Fyll brenselkaret og plasser det i holderen, plasser det under gryten.
- Tenn spriten med en fyrtikk, plasser kontrollenheten oppå og juster til halvhånden.
- Plasser gryten med ditt valg av fondueinnhold.
- Du kan bruke: buljong, olje, sjokolade, ost eller hva du vil for å tilberede maten din.
- Når du er ferdig, slukk flammen ved å dekke den med slukkelokket.

RENGJØRING OG OPPBEVARING

- Sørg for å løse fonduegryten avkjøles helt før du tømmer eventuelt gjenværende innhold og rengjør den.
- Vask gryten, kanten og gafflene for hånd med lunkent vann og mildt oppvaskmiddel. Tør av med en håndduk.

/ FI

HUOMIO!

- Käytä vain nestemääristä palavointipolttoainetta (denaturoituua alkoholia), geelipolttoainetta.
- Älä koskaan sekoita nestemääristä ja geelimääristä palavointipolttoainetta.
- Älä käytä fonduekattilaan mikroaaltauunissa.
- Käytä sytyttämiseen vain tulitikkuja.
- Säilytä turvallisessa paikassa lasten ulottumattomissa.
- Käytä aina fonduekattilaan tasaisella ja lämmönkestävällä alustalla.
- Varmista, että suljet polttimen ilmanvaihtoaukot puoliksi, kun olet sytyttänyt polttovaineen fonduekattilaan käyttäessäsi.
- Älä anna liekin nousta kattilan reunojen yläpuolelle.
- Älä jätä sytytettävä fonduekattilaan valvomatta.
- Fonduekattila kuumentee käytön aikana, anna sen aina jäähtyä ennen puhdistusta ja säilytystä.
- Summata liekki peittämällä sytytetty polttovaine summuskannella.
- Älä täytä polttinta uudelleen palamisen tai kuuman tilan aikana.
- Älä käytä metallisia välineitä kattilassa.
- Metalliset haarukat ovat tarkoitettu vain dippaamiseen.

ENNEN KÄYTTÖÄ

- Varmista, että puhdistat kaikki osat, jotka joutuvat kosketuksiin ruuan kanssa, käytäen kuumaan vettä ja mietoa astianpesuainetta, kuivaa sitten pyyhkeellä.

VALMISTELU JA KÄYTTÖ

- Aseta teline lämmönkestävälle pinnalle.
- Täytä nestepolttimen astia ja aseta se pidikkeeseen, aseta se telinseen alle.
- Sytytä polttovaine tulitikulla, laita ohjausosa päälle ja säädä puoliksi auki.
- Aseta kattila haluamallasi fondue-sisällöllä.
- Voit käyttää: lihalientä, öljyä, suklaata, juusto tai mitä haluatkin ruoanlaittoon.
- Kun olet valmis, summata liekki peittämällä sytytyn polttovaine summuskannella.

PUHDISTUS JA SÄILYTYS

- Varmista, että annat fonduekattilan jäähtyä täysin ennen kuin tyhjennät mahdolliset jäljellä olevat sisältöt ja puhdistat sen.
- Pese kattila, reunus ja haarukat käsien halealla vedellä ja miedolla astianpesuaineella. Kuivaa pyyhkeellä.